|  | グリップヒーター<br>組付・取扱説明書 | 適応機種<br>XT1200Z |
|---|---|---|

工数：1.5h

## はじめに

◘お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

| | |
|---|---|
| **⚠警告** | **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。** |
| **要　点** | 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。 |

## 組　付　方　法

**⚠警告**

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。**
- **バッテリーの㊀端子を外してから作業を行ってください。**

同梱の組付説明書（MOUNTING INSTRUCTION）に従って、組み付けてください。

## 取　扱　上　の　ご　注　意

**⚠警告**

- **組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか定期的に確認してください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。**
- **スロットルや灯火器等に異常を感じたら、すぐに使用をやめて販売店で点検を受けてください。そのまま使用すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。**
- **使用するときは、手袋を着用してください。素手で使用すると、火傷等のけがをする恐れがあります。**
- **走行中にグリップヒータースイッチの操作はしないでください。操作に気を取られ、重大な事故につながります。**
- **破損したグリップヒーターは使用しないでください。破損したまま使用すると、思わぬけがをする恐れがあります。**

**要　点**

エンジン回転数が低いときは、バッテリーを保護するために自動的にグリップヒーターの出力を低くするように設定されています。アイドリングなどのときにはグリップの温度が下がります。



インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）
市内通話料でOK 携帯OK
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。



〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得

**MOUNTING INSTRUCTION • INSTRUCTIONS DE MONTAGE • MONTAGEANLEITUNG • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

# Grip Heater XT1200Z

**23P-829A0-00**

| Posnr. | QTY | |
|---|---|---|
| ① | 1 | |
| ② | 1 | |
| ③ | 1 | |
| ④ | 1 | |
| ⑤ | 2 | M3 X 10mm |
| ⑥ | 1 | |
| ⑦ | 1 | |
| ⑧ | 2 | M6 X 16mm |
| ⑨ | 2 | |
| ⑩ | 2 | |

| Posnr. | QTY | |
|---|---|---|
| ⑪ | 2 | |
| ⑫ | 2 | M6 |
| ⑬ | 3 | |
| ⑭ | 4 | |
| ⑮ | 1 | |
| ⑯ | 1 | |
| ⑰ | 1 | |
| ⑱ | 1 | M3 X 10mm |
| ⑲ | 1 | |
| ⑳ | 1 | M10 X 16mm |

## Grip Heater XT1200Z

16
15
13 4 x
14
11
12 2 x
8 2 x
10 4 x
9

21
19 3 x
20
22
18
17

27
25 3 x
26
23
28
24

36
34
32
30
31
35 2 x
29 2 x
33 2 x

## Grip Heater XT1200Z

37

Degreasing Agent

38

Adhesive

Adhesive 0.8g

5mm

A

Parting Line

90°

39

A

42

17 Nm

0.5 Nm

40 2x

6.5 Nm

41 2x

# Grip Heater XT1200Z

51 ②

52 2x

54 ⑮ STD. 53 2x 4 Nm

3.8 Nm

57 27 Nm

55

56 3x 4 Nm

MOUNTING INSTRUCTION • INSTRUCTIONS DE MONTAGE • MONTAGEANLEITUNG • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## Grip Heater XT1200Z

= STD. 3x

= ⑬ 3x

= ⑭ 4x

63 10x

58 2x

59

60

61

62

# Grip Heater XT1200Z

64

65

6.5 Nm

66

68 4 x

1.5 Nm

67 2 x

69 4 x

1.5 Nm

70 2 x

19 Nm

72 2 x

1.5 Nm

73 5 x

10 Nm

71

1.5 Nm

74 2 x

19 Nm